

# Nutzungshinweise E-Bike



## **Inbetriebnahme**

Sie schalten das E-Bike mit der Taste unten links ein.  
Es erscheint das Datum, der Ladestand, die km-Anzeige und der eingestellte Modus.



## **Fahrmodus**

Auf der linken Lenkerseite befindet sich „+“ und „-“ zur Einstellung des Fahrmodus.  
Für normale Fahrten ist der „Eco“ Mode perfekt geeignet.  
Für Geländefahrten eignet sich der Mode „Tour“ und die Gangschaltung auf 1 oder 2 am besten.



## **Akku**

Der Akku wird mit Hilfe des Schlüssels eingesetzt, wenn Sie das Klickgeräusch hören, ist der Akku richtig eingerastet. Beim Lösen des Akkus wird der Schlüssel benutzt und an der Halterung oben am Akku herausgenommen.

Schließen Sie das Ladegerät an einer Steckdose an, achten Sie darauf das keine Wärmequellen in der Nähe sind.  
Es wird empfohlen das Original-Ladegerät zu benutzen. Beobachten Sie den Ladevorgang bis der Akku vollständig geladen ist. In sehr seltenen Fällen kann ein Fehler beim Laden auftreten, bitte entfernen Sie das Ladegerät aus der Steckdose und kontaktieren Sie uns, falls dieser Fall eintritt. Bitte vermeiden Sie eine vollständige Entladung. Zu kurze Ladezyklen beschädigen den Akku.



### Sattelleinstellung

Die Vorrichtung um den Sattel zu verstellen, finden Sie über dem Akku, unter der Silikonabdeckung, dort befinden sich die Zahlen 12-15mm. Der silberfarbene Imbusschlüssel ist für die Einstellung zuständig.



### Luftpumpe

Unsere Fahrräder sind alle mit einer Fahrradpumpe ausgestattet, diese befindet sich auf der rechten Seite des Hinterrades. Auch wenn wir vor jedem Verleih die Fahrräder auf Funktionalität prüfen, kann es in den seltenen Fällen vorkommen das ein Fahrrad einen Defekt aufweist. Vor Nutzung bitte die Pumpe auf Funktionalität prüfen und kontrollieren ob die Ventile fest am Reifen angebracht sind.

Die Reifen besitzen Autoventile, sodass unterwegs auch an jeder Tankstelle die Reifen aufgepumpt werden können, Hier bitte beachten das es nicht mehr wie 3 bar sein dürfen.



### Fahrradschloss

Jedes E-Bike besitzt ein Fahrradschloss.

Dieses befindet sich an dem vorderen Teil des Fahrrades



### Reparaturset

Mit folgenden Inhalten:

- Imbusschlüssel Sattel (Silber)
- Imbusschlüssel Lenker (Schwarz)
- Kleber
- Fahrradschlüssel
- Flicker
- 2 Reifenheber